

SHARP®

気化式加湿機


取扱説明書



形名

エイチ ブイ ユー シー エックス

HV- U30CX



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見る事ができる所に必ず保存してください。

この製品は業務用には使用しないでください。

プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterは
シャープ株式会社の商標です。

もくじ

ページ

必ずお読みください

- 特 長
- よくあるご質問
- **安全上のご注意**
安全使用に関する重要な内容です。
- 加湿機を安全にお使いいただくために

2
3
4
5

ご使用前に

- 各部のなまえとはたらき
 - 前 面
 - 背 面
 - 操作部
- ご使用前のお願い

6
6
7
8

使いかた

- 使いかたの手順
 - タンクに水を入れる
 - 運転する
 - 停止する
 - タンクの水がなくなったときは
- いろいろな使いかた
 - 除菌イオン単独運転
 - 除菌イオン入/切
 - 切タイマー運転

9
10
11
11
12
12
13

お手入れ

- お手入れと収納
 - お手入れの時期
 - 持ち運ぶときは
 - お手入れの手順
 - タンク・タンクキャップ
 - 加湿フィルター
 - トレイ
 - エアーフィルター
 - 本 体
 - 収 納

14
14
15
15
16
17
18
18
18
18

困ったとき


- 仕様/別売部品
- 保証とアフターサービス
- お客様ご相談窓口のご案内
- 故障かな? (こんなときは?)
- 保証書

19
20
21
22
裏表紙

特 長



で 清潔なうるおい さらに気化式だから 省エネ



除菌イオンで清潔加湿

- お部屋に浮遊するカビ菌を除去。
カビが繁殖する際のカビ臭さを抑えます。
- 空気中のアレル物質(ダニのふん・死がい)の
作用をしっかりと抑えます。
- 空気中に飛び交うウイルスを除去します。

※広島大学大学院 先端物質科学研究科
(浮遊するダニのふん・死がいについて)
(財)石川県予防医学協会(浮遊カビ菌について)
(社)北里研究所 北里研究所メディカルセンター病院
医療環境科学センター(浮遊ウイルスについて)
アーヘン応用科学大学アートマン教授
(除去メカニズムの生化学的解明)
(除菌方法：除菌イオンを空中に放出)



気化式で省エネ

水分を含んだ加湿フィルターに風を当てて加湿する気化式を採用。
ヒーターを使わないので、省電力で運転でき、経済的です。

温度・湿度のWセンサーで うるおい自動運転

温度・湿度のWセンサーがお部屋の温度・湿度をチェック。
お部屋の環境に応じて快適な湿度を保ちます。
(うるおい(自動)運転 [10 ページ](#))

おやすみ中でも快適な 静音運転

吹き出す風の量と加湿量を抑えて、静かに運転します。
おやすみ中でも運転音を気にせず、快適にお使いになれます。
(静音運転 [10 ページ](#))


よくあるご質問

- 加湿機をすでにお使いのお客様のご質問にお答えしました。

加湿について

Q 蒸気(湯気)が見えないけど加湿してるの!?

A 水を沸とうさせて蒸気(湯気)を出す方式ではなく、水分を含ませたフィルターに風を当てて湿った空気を出す方式なので、蒸気(湯気)は見えません。




洗濯物を早く乾かしたいとき、風を当てると早く乾くのと同一原理です。

Q 吹き出す風が冷たい!?

A 加湿フィルターに含まれる水が気化するときにお部屋の空気の熱をうばうため、室温より低い風が吹き出します。お部屋の広さによっては、寒く感じる場合があります。
(室温20℃のとき、吹き出す風の温度は約13℃です)

Q 水道水を使わないといけないの!?

A 水道水は塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいからです。必ず水道水をお使いください。
ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器などの水を使用すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなったり、水あかが多くなったりして、臭いがすることがあります。



加湿フィルターについて

Q 加湿フィルターのお手入れは?

A 吹き出す風が臭ったり、加湿量(水の減りかた)が少なくなってきたときは、指定の洗剤で洗ってください。(1か月に1回程度)

クエン酸・「花王：ワイドマジックリン®」(粉末) [16 ページ](#)

※「花王：ワイドマジックリン®」が入手できない場合は、台所用合成洗剤(粉末)をお使いください。

加湿フィルターの交換の目安

約18カ月

(1日約8時間使用の場合)

• 品名：交換用加湿フィルター(1個)

• 形名：HV-FS3

希望小売価格：1,890円(税抜価格1,800円)


※「ワイドマジックリン®」は、花王(株)の登録商標です。

Q 加湿フィルターはどこで買えるの?

A 商品をお買いあげの販売店または、お近くのサービスセンターにご相談ください。 [21 ページ](#)

シャープサポートページからご購入できます。


(アドレス http://www.sharp.co.jp/support/air_purifier/)
(「部品・消耗品のご購入について」をご覧ください)




安全上のご注意


この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。


■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。

 **注意** 「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。

 「してはいけないこと」を表しています。

 「しなければならないこと」を表しています。

警告

火災や感電、けがを防ぐために


電源コード・差込プラグ・コンセントは



禁止

- 交流100V以外では使わない。
日本以外では使わない。
(火災・感電・故障の原因)

- 電源コードを破損したり、乱暴に扱わない。



傷付ける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重い物を載せる・挟み込む・束ねるなどしない。
(傷んだまま使用すると感電・火災の原因)

- 電源コード・差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
(感電・ショート・発火の原因)



必ず実施

- 差込プラグは、コンセントの奥までしっかり差し込む。
(感電・ショート・発煙・発火の原因)

- お手入れの際は、必ず差込プラグをコンセントから抜く。
ぬれた手で抜き差ししない。
(感電・けがの原因)

- 差込プラグのほこりなどは、定期的に取り取る。
(ほこりが溜まると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

- 異常時(こげくさいにおいなど)は、運転を停止して差込プラグを抜く。
(火災・感電の原因)
運転を停止して、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様相談窓口にご相談を。

ご使用や取り扱い時は



禁止

- 異物を入れない。
吹出口や吸込口やすき間にピンや針金などの金属物など異物を入れない。
(感電や異常動作をしてけがの原因)


- お手入れに塩素系・酸性系の洗剤を使用しない。
(洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害する原因)

- 改造はしない。修理技術者以外の人は分解や修理をしない。
(火災・感電・けがの原因)
修理はお買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様相談窓口にご相談を。



禁止

- お茶や水などをこぼさない。
水につけたり、水をかけたり、本体に直接水を入れたりしない。
(本体内部に水が入り、感電・ショート・発火の原因)




必ず実施

- 周囲の人が注意する。
幼児の手の届く範囲では使用しない。
(感電・けがの原因)

加湿機を安全にお使いいただくために

- 排水するときは、必ずトレイを引き出してからおこなってください。
(感電・ショート・発火・故障の原因)



⚠ 注 意

漏電やけがを防ぎ、
家財などを守るために

電源コード・差込プラグ・コンセントは



必ず実施

- 必ず差込プラグを持って抜く。
差込プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の差込プラグを持って抜く。
(感電やショートして、発火の原因)

- 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。
タンク・トレイの水は排水する。(絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因)



ご使用や設置時は




禁止

- 不安定な場所に置かない。
傾けたり、不安定な場所や高い所に置かない。
(転倒すると水がこぼれる原因)

- 電化製品の上に置かない。
暖房機・テレビなどの電化製品の上で
使用しない。
(転倒すると感電・ショートの原因)

- トレイ内の水を飲まない、
飲ませない。
(体調不良の原因)



- 加湿フィルターを、本機以外の目的では
絶対に使用しない。

- 美術品や学術資料などの保存、業務用
などの特殊用途には使わない。
(保存品の品質低下の原因)




必ず実施

- 同じ場所で長時間ご使用の場合は、
製品下部や床の周辺などの汚れに
ご注意ください。
製品を移動して、床などときどき清掃
してください。

- タンクおよびトレイの水は、毎日新しい
水道水と入れ替える。
本体内部は常に清潔を保つよう、定期
的にお手入れする。
(お手入れせずにお使いになると、汚れや
水あかにより、カビや雑菌が繁殖し悪臭
の原因)
まれに体質によってはカビや雑菌に対し
過敏に反応し、健康を害することがあり
ます。
※この場合は、医師にご相談ください。

- 移動時は、タンクを抜いて、本体底面
の^{とって}を両手でしっかり持ち水平に
持ち運ぶ。
傾けたりゆすったり
しないでください。
(水がこぼれて
床をぬらす
原因)




とって(本体底面)


安全上のご注意／加湿機を安全にお使いいただくために

各部のなまえとはたらき


前 面



背 面



操作部



各部のなまえとはたらき

※運転表示ランプが点滅している場合は、**22, 23 ページ** をご覧ください。

ご使用前のお願い



破損・劣化・故障を防止するために、必ずお守りください。

設置場所について


室温0～35℃で
ご使用ください。

テレビ・ラジオ・電波時計など
から2m以上離す。

- テレビ・ラジオにノイズが入ったり、電波時計が正しく時刻表示しない原因。

安定した平らな所に置く。

- 毛足の長いカーペットやふとんなどの上に置くと、センサーが誤動作したり転倒する原因。



直射日光の当たる所や、
暖房器具から少し離して置く。

- 変形・安全装置誤作動の原因。
- タンクより水があふれる原因。
- センサーが誤動作する原因。


カーテンや壁・家具などから
離す。

- シミ・変形の原因。

● 湿度や温度の条件によって加湿量が 変わります

- 雨の日などの湿度が高いときや、室内の湿度が低いときは水が気化しにくいため、加湿量が少なくなります。
(タンクの水の減りかたが少なくなります)

加湿量と湿度(強連続運転の場合)



使いかたについて

● 吸込口・吹出口をふさがない

吸込口・吹出口をふさぐと、変形や故障の原因になります。

● 湿度の高い所(約70%以上)で 使用しない

故障の原因になります。

● 適用床面積について

「仕様」(19ページ)をお読みください。

● 室内の湿度ムラをなくすために

床付近と天井付近では温度・湿度が異なります。
サーキュレーター・エアコンなどを使って、室内の空気を循環させてください。

● 現在湿度表示について

(湿度表示は目安としてお使いください)

現在湿度表示は本体内部にある温湿度センサーで測った湿度を表示しますので、お部屋で使いの市販湿度計と一致しない場合があります。


● 加湿フィルターをはずしたまま 使用しない

故障の原因になり、加湿しなくなります。

● 凍結にご注意

凍結のおそれがあるときはタンクと
トレイの水を捨ててください。

凍結したまま使用
すると故障の原因
になります。



● 使わないときは水を捨てる

使用しないときは、タンクとトレイの水を捨て
てください。水を入れたまま放置すると、カビ
や雑菌が繁殖しやすくなります。

● お手入れを忘れずに

水あかなどが多量に付着すると、誤動作や故障
の原因になります。(14～18ページ)

使いかたの手順




1 タンクに水を入れる

1 本体をお部屋の水平な場所に置く。

8 ページ

- 必ず安定した平らな台の上に置いてください。

2 タンクを上に取り出す。




3 タンクキャップをはずし、タンクに水を入れる。

- 必ず水道水(飲用)を入れる。3 ページ
(一般に水道水は塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいからです。)
- 水を入れるとき、タンクから水があふれ出ないように注意してください。
- 40℃以上のお湯や化学薬品・汚れた水・芳香剤や洗剤などは入れないでください。
本体やタンクの変形や故障の原因になります。




4 タンクキャップをしっかり締める。

- 水もれがないことを確認してください。
- タンクの周りについた水滴は、必ず拭き取ってください。
- 締めにくいときは、キャップを開ける方向に1度回し、タンクとかみ合わせてから締めてください。



5 タンクを本体に取り付ける。

- タンクの凹部を本体のツメ部に引っ掛けてください。
傾いた状態でセットすると、運転できないことがあります。
(タンクの「▲」マークを本体の「▼」マークに合わせてください。)
- タンクは落としたりせず、ゆっくりと本体にセットしてください。故障の原因になります。



6 差込プラグをコンセントに差し込む。



ご注意

- 本体に水をかけないでください。ショート・感電するおそれがあります。
- 運転停止直後や部屋が寒いときは、タンクに水を入れた直後にタンク表面に結露することがありますが、故障ではありません。
- トレイはしっかりと本体にセットしてください。確実にセットされていないと、給水ランプが点滅し、加湿運転できない場合があります。

ご使用前のお願い／使いかたの手順

使いかたの手順

2 運転する



1

運転入/切ボタンを押す。


- 運転表示ランプの「うるおい(自動)(緑)」と「除菌イオンランプ(青)」が点灯し、うるおい(自動)運転・除菌イオン運転が始まります。
- 運転始めには約1分間、湿度表示ランプ(緑)が右の順序で点滅します。(現在湿度を確認しています)
- 差込プラグを抜かないかぎり、運転「入」にすると、前回のモードで再び運転します。(切タイマーは記憶されません)



2

加湿切換ボタンを押し、好みの運転を選ぶ。

加湿切換ボタンを押すたびに、運転表示ランプが次のように切り換わります。



3 停止する

運転入/切ボタンを押す。

- すべてのランプが消えて運転を終了します。
- 長時間使用しないときは、差込プラグを抜いてください。
(運転「切」の状態でも、約0.4Wの電力を消費します)



運転入/切ボタン

湿度表示ランプ

加湿運転のとき、現在湿度の表示をします。
(除菌イオン単独運転のときは表示しません)

- ランプの点灯で室内の現在湿度の目安を表示しています。
- 同じ室内でも場所により湿度が異なります。
また、他の湿度計と精度が異なるため、差が出る場合があります。
- お好みの湿度に設定することはできません。

現在湿度の目安

多湿	…… 約65%以上
適湿	…… 約40%以上～約65%未満
乾燥	…… 約40%未満

タンクの水がなくなったときは

- 「ピー、ピー……」音が約10秒間鳴り、給水ランプが点滅します。
湿度表示ランプが消灯し、加湿運転は自動的に停止します。
- タンクに水を入れた後、「加湿切換ボタン」を押すと、加湿運転が始まります。

給水ランプ(赤)



お願い

- タンク取り出し時に、しずくが落ちる場合がありますので、トレイ内で十分にしずくを落としてから取り出してください。



ご注意

- 湿度が上がると、窓や押し入れなどが結露するおそれがあります。



お知らせ

- 運転中トレイに水を供給するためタンク内に気泡が発生しポコポコと音がします。
- 湿気(蒸気)は見えず、吹出し温度も室温より低くなりますが、異常ではありません。
- タンク内部が水滴でくもることがありますが、これは水分が結露してタンク内面に付着するため、異常ではありません。
- お部屋が適用床面積(19ページ)より広すぎたり、換気をしていたりすると、お部屋の湿度が上がりにくくなります。
- 雨の日や寒い日などは、水が気化しにくくなり、加湿量が低下します。
- 初めてお使いになるときや、長期間保管後にお使いになるときなど、加湿フィルターに水が十分にしみ込むまで時間がかかりますので、運転開始後しばらくは、加湿能力が十分に発揮されない場合があります。




いろいろな使いかた

除菌イオン単独運転

- 1 トレイ・タンクの水を排水する。
水が残っていると加湿します。


- 2 運転入/切ボタンを押す。
給水ランプが点滅します。

- 3 除菌イオン入/切ボタンを押し、
除菌イオンランプを点灯させる。



- 4 加湿切換ボタンを押し、運転表示ランプを消灯させる。
「ピッ」という音が鳴り、運転表示ランプと給水ランプが消灯し、除菌イオン単独運転を開始します。

- 運転表示ランプは、次の順に切り替わります。



- 除菌イオン単独運転時は、除菌イオン入/切ボタンの「入」「切」は操作できません。


運転表示ランプが消灯するまで、加湿切換ボタンを押す。

除菌イオン入/切

除菌イオン「入」または「切」を選ぶことができます。

加湿運転中に除菌イオン入/切ボタンを押す。

- 「入」のときは、除菌イオンランプ(青)が点灯します。
- 除菌イオン単独運転時は操作できません。







切タイマー運転

運転中に切タイマーボタンを押して
時間を選ぶ。

押すたびに、下記の順序で切タイマーランプが切り換わります。



2時間後(または4時間後)、自動的に運転を停止します。




- 切タイマー時間を変えたい場合、切タイマーボタンを押して、お好みの時間に合わせてください。
- 「4」を選んだ場合、残り時間が2時間以下になると、切タイマーランプが「2」に変わります。
- タイマー運転中にタンクの水がなくなるとタイマー設定時間より早く運転を停止します。
加湿運転時に切タイマーを設定する場合は、タンク水量が半分以上あることを確認してからおこなってください。

お手入れと収納

⚠ 警告

- お手入れのときは必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。(感電やけがの原因)
- 本体内部のお手入れに塩素系・酸性タイプの洗剤は使用しないでください。(洗浄剤から有毒ガスが発生する原因)
- 使用中や使用直後は、お手入れしないでください。(感電やけがの原因)



お手入れの時期

各用品の所定の期間ごとや、お手入れランプが点灯したときに、各部のお手入れをしてください。


お手入れランプとは？

加湿時間が約240時間になると、「ピー、ピー」音が約10秒間鳴り、お手入れランプが点灯します。
(長時間お手入れしていないことをお知らせ)

お手入れの手順(15ページ)にそって、お手入れしてください。

- お手入れランプの点灯・消灯にかかわらず、お手入れが終了したら、必ずリセットボタンを、「ピッ」と音がするまで(約3秒間)押し続けてください。お手入れランプが点灯している場合は消灯します。

お手入れランプ「点灯」



- 汚れの度合いは水質によって異なりますので、こまめにお手入れしてください。
- お手入れランプの点灯にかかわらず、次のような場合はお手入れしてください。
 - 加湿フィルター・トレイ・タンクに、赤茶色や白色の不純物が溜まる。
 - エアフィルターにほこりが付着する。

これらの状態のまま使用すると、故障の原因(本体内部が高温になる・加湿量が低下する・異臭がするなど)になります。

持ち運ぶときは

お手入れの際には水がこぼれる場合がありますので、下記の手順で洗面所や浴室など水がこぼれてもいいような場所に本体を移動させてください。

運転入/切ボタンを押して、ファンが完全に停止してから差込プラグを抜き、タンクをはずしてください。


1

タンクを取りはずす。(9ページ)



ご注意

- タンクを取りはずさないでトレイ内の水位が上昇し、水がこぼれることがあります。




2

とって(本体底面)を持ち、両手で静かに運ぶ。



ご注意

- トレイの中の水がこぼれるおそれがありますので、傾けたり、ゆすったりしないでください。



3

タンクを本体にセットする。(9ページ)


タンクの凹部を本体のツメ部に引っ掛けてください。
傾いた状態でセットすると運転できないことがあります。
(タンクの「▲」マークを本体の「▼」マークに合わせます)

お手入れの手順

1

差込プラグを抜き、各部品をはずす。

- トレイはタンクを取り出さないと引き出せません。
- 水がこぼれる場合がありますので、トレイはゆっくりと引き出し、
引き出してください。




2

トレイの水を排水する。

3

各部のお手入れをして各部品を元通り取り付け。[15～18 ページ](#)




4

差込プラグをコンセントに差し込み、運転入/切ボタンを押す。

5

リセットボタンを「ピッ」と音がするまで(約3秒間)押し続ける。

- お手入れランプが点灯している場合は消灯します。
- お手入れランプが点灯していなくても、お手入れした後は、リセットボタンを「ピッ」と音がするまで押し続けてください。




タンク・タンクキャップ

給水ごとに

タンクに少量の水を入れ、タンクキャップを締めて振り洗いし、排水します。

洗剤をお使いのときは、薄めた台所用合成洗剤を使用してください。
(洗剤が残らないよう、しっかりすすいでください)



お手入れと収納

加湿フィルター 1カ月に1回程度

吹き出す空気がおったり、加湿フィルターに水が吸い上がらなくなって、加湿量(水の減りかた)が少なくなってきたときは、お手入れしてください。

1 水またはぬるま湯(約40℃以下)に指定の洗剤を入れて溶かす。

吹き出す空気がおったときは

指定の洗剤

「花王：ワイドマジックリン®」(粉末)

使用量

水またはぬるま湯(約40℃以下)
3Lあたり約23g(キャップ半分)

※「花王：ワイドマジックリン®」が入手できない場合は、台所用合成洗剤(粉末)をお使いください。

水あか(白い固まり)が取れにくいときは

指定の洗剤

「クエン酸」(薬局・薬店でお求めになれます)

使用量

水またはぬるま湯(約40℃以下)
3Lあたり約20g(大さじ2杯)

※クエン酸は食品添加物で無害ですが、幼児の手の届かない所で保管してください。

2 加湿フィルターを入れて、つけ置き洗いをする。

吹き出す空気がおったときは

つけ置き時間 約30～60分

水あか(白い固まり)が取れにくいときは


つけ置き時間 約2時間

3 すすぎ洗いをする。

きれいな水を使用してください。

水を入れ替えて2～3回においがなくなるまでくり返します。


- すすぎが不十分な場合、においの発生・本体の変形・変色の原因になります。



4 加湿フィルターを元通りに取り付ける。

- 加湿フィルターには、前後・上下の方向性はありません。
- お手入れの後に続けてお使いのときは、フィルターを乾燥させる必要はありません。

※加湿フィルターは力を加えて洗わないでください。型くずれします。



加湿フィルターの表面には、ご使用とともに白色や赤茶色の固まりが付着しますが、水道水に含まれる不純物(カルシウムなど)のためで異常ではありません。

お手入れしても、においや水あかが取れないときは、加湿フィルターを交換してください。

加湿フィルターの交換時期の目安 約18カ月 (1日8時間運転の場合)

- 水質により、加湿フィルターの寿命は異なります。18カ月(6カ月×3シーズン)以内でも、次のような状態になった場合は交換してください。
 - ・ お手入れしても水あかやにおいが取れない。
 - ・ 変色(黒色・黄色)や汚れがひどい。
 - ・ 白色や赤茶色の固まりが加湿フィルター全面に付着した。
 - ・ 傷みや型くずれがひどい。
- 古い加湿フィルターは、不燃物として廃棄してください。


- 品名：交換用加湿フィルター (1個)
- 形名：HV-FS3

希望小売価格：1,890円
(税抜価格1,800円)

※加湿フィルターは消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

トレイ 2週間に1回程度

図の方向から排水します。




トレイの水が汚れたり、内面が水あかでぬるぬるしてきたときは、お手入れしてください。
フロートは、はずさないでください。


1 トレイの水を排水する。

2 トレイ内を水洗いして汚れを落とす。

- 細部は綿棒や歯ブラシなどで汚れを落としてください。
- トレイ外側の水気は拭き取ってください。





汚れを落とす



フロート

フロートがはずれたとき




水あかが取れにくいときは

1 指定の洗剤を入れて溶かして、そのまま約30分おく。

指定の洗剤「花王：ワイドマジックリン®」(粉末)

※「花王：ワイドマジックリン®」が入手できない場合は、台所用合成洗剤(粉末)をお使いください。

使用量 トレイに、約 $\frac{1}{3}$ (約1L)の水を入れて、洗剤(粉末)を、キャップ1目盛(約18g)入れてください。



指定の洗剤
ワイドマジックリン(粉末)

2 すすぎ洗いする。

きれいな水で2～3回、くり返します。

すすぎが不十分ですと、洗剤のにおい・本体の変形・変色・泡の発生などの原因になります。



ご注意

- トレイは、タンクを取り出さないとはずれません。
- トレイを取り出すときは、ゆっくりとおこなってください。急に取り出すと、トレイ内の水がこぼれる場合があります。


- トレイは本体とのすき間がないように、しっかりと取り付けてください。確実にハマっていないと、運転しない場合があります。
- 指定以外の洗剤は使用しないでください。変形・変色・割れ(水もれ)の原因になります。

※「ワイドマジックリン®」は、花王(株)の登録商標です。

お手入れと収納

エアフィルター 1週間に1回程度

本体背面のエアフィルターのほこりを掃除機で吸い取る。




お願い

- 汚れがひどくなると加湿量が少なくなります。また正しい湿度検知ができなくなります。こまめにエアフィルターの掃除をしてください。
- エアフィルターの汚れがひどいときは、取りはずして、きれいな水でつけ置き洗いしてください。
- エアフィルターは、格子からはずせません。

ツメをはめて取り付ける

ツマミを手前に引いて取りはずす



本体 1カ月に1回程度


柔らかい布で拭き取る。

落ちにくい汚れには台所用合成洗剤を薄めた液に浸した布で拭いてから、洗剤が残らないように、固くしぼった布で拭き取り、から拭きます。



ご注意


- 変質・変色防止のためガソリン・シンナー・ベンジン・アルカリ性洗剤などで拭かないでください。化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書に従ってください。



収納

1

各部をお手入れした後、トレイは水分をよく拭き取り、加湿フィルターは振って水気を取り除く。




2

陰干しし、十分に乾燥させる。



直射日光は避ける



3

取扱説明書といっしょにお買いあげ時の箱に入れるか、ポリ袋などで包み、湿気の少ない所で保存してください。

仕 様

形 名		HV- U30CX
電圧・周波数		100V・50/60Hz 共用
消 費 電 力	強	15/17W
	静 音	約6/7W
電 気 料 金 ※1 (1時間当り)	強	約0.33/0.38円
	静 音	約0.14/0.16円
加 湿 量 ※2 (室温20℃/湿度30%)	強	約270/300mL/h
	静 音	約145mL/h
運 転 音	強	約36/38dB
	静 音	約23/22dB
連続加湿時間 ※3 (室温20℃/湿度30%)	強	約8.9/8.0時間
	静 音	約16.5時間
適用床面積(目安) ※4	木造和室	4.5畳(7m ²)/5畳(8m ²)
	プレハブ洋室	7畳(11m ²)/8畳(14m ²)
タ イ マ ー		2・4時間切タイマー
タ ン ク 容 量		約2.4L
電源コードの長さ		1.8m
外形寸法		(幅)322mm×(奥行)159mm×(高さ)316mm
製 品 質 量		約3.3kg
安全装置	室温異常検知装置 (ルームサーミスタ)	●吸込口の温度が約0℃以下になると、安全のため運転を停止します。

※1 室温30℃で測定し、電力料金目安単価22円/kWh(税込)で計算しています。

※2 室内の温度・湿度によって加湿量が変わります。
 ・温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる。
 ・温度が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる。

※3 連続加湿時間は、タンク満水時より開始し、給水ランプが点滅するまでの時間です。

※4 適用床面積の目安は日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小面積としたものです。ただし、壁・床の材質、部屋の構造、使用暖房器具などによって適用床面積は異なりますので、お買いあげの販売店にご相談ください。

- 使用温度範囲 …… 室温0～35℃
- この製品は業務用ではありません。
- 本機は50Hz、60Hzいずれの地域でもご使用になれます。転居などにより電源周波数が変わっても、部品の取り替えや調整の必要はありません。


印刷物付属品 ●取扱説明書(保証書付) (1部) ※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。
 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

別売部品

- 品名：交換用加湿フィルター (1個)
- 形名：HV-FS3
- 希望小売価格：1,890円(税抜価格 1,800円)

(希望小売価格は2007年7月現在のものです)

お買いあげの販売店に
ご相談ください。



保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは **持込修理**

- 1 「故障かな?(こんなときは?)(**22~23ページ**)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。



保証書(一体)

- **保証期間 … お買いあげの日から1年間です。**
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
(ただし加湿フィルターは消耗品ですので、
保証期間中でも「有料」とさせていただきます)

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は気化式加湿機の補修用性能部品の、製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ

お客様へ … お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話() —

愛情点検



長期で使用的場合は商品の点検を!
こんな症状はありませんか?

- 運転入/切ボタンを押しても、運転しないときがある。
- コードやプラグが異常に熱くなる。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後3~4年程度たちましたら、安全のため点検をおすすめします。点検費用については、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、
お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

携帯・PHS OK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～18:00
●日曜・祝日：9:00～17:00
(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

東日本相談室	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
電話：043-351-1821	FAX：043-299-8280
西日本相談室	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72
電話：06-6792-1582	FAX：06-6792-5993



修理のご相談 など

【修理相談センター】(沖縄・奄美地区を除く)



0570 - 02 - 4649

携帯 OK 全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～20:00
●日曜・祝日：9:00～18:00
(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、枠外の〈補足〉をご覧ください。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄・奄美地区の方〉は…

	PHS/IP電話	ファックス
東日本地区	043-299-3863	043-299-3865
西日本地区	06-6792-5511	06-6792-3221
沖縄・奄美地区	「那覇サービスセンター」098-861-0866 (月～金 9:00～17:30)	

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」
などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ

<http://www.sharp.co.jp/support/>

保証とアフターサービス／お客様ご相談窓口のご案内



補足

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜～土曜：9:00～17:30 (祝日など弊社休日を除く)

(但し、沖縄・奄美地区)は……*月曜～金曜：9:00～17:30 (祝日など弊社休日を除く)

北陸地区

- 金沢 サービスセンター 076-249-2434
〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 京都 サービスセンター 075-672-2378
〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48
- 大阪 テクニカルセンター 06-6794-5611
〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪神 サービスセンター 06-6422-0455
〒661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区

- 広島 サービスセンター 082-874-8149
〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

- 高松 サービスセンター 087-823-4901
〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

- 福岡 サービスセンター 092-572-4652
〒816-0081 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄・奄美地区

- 那覇 サービスセンター 098-861-0866
〒900-0002 那覇市曙2-10-1

北海道地区

- 札幌 サービスセンター 011-641-4685
〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

- 仙台 サービスセンター 022-288-9142
〒984-0002 仙台市若林区御町東3-1-27

関東地区

- 宇都宮 サービスセンター 028-637-1179
〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター 048-666-7987
〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東京 テクニカルセンター 03-5692-7765
〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
- 多摩 サービスセンター 042-586-6059
〒191-0003 日野市日野台5-5-4
- 千葉 サービスセンター 047-368-4766
〒270-2231 松戸市緑台295-1
- 横浜 テクニカルセンター 045-753-4647
〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区

- 静岡 サービスセンター 0543-44-5781
〒424-0067 静岡市清水鳥坂1170-1
- 名古屋 サービスセンター 052-332-2623
〒454-8721 名古屋市千川区山王3-5-5

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2006.12)

故障かな？ (こんなときは?)

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。
なお、「保証とアフターサービス」については「20ページ」をご覧ください。

こんなとき

お調べください

湯気(蒸気)が出ない


- この製品は、加湿フィルターに含ませた水を気化させる方式なので湯気(蒸気)は見えません。

吹き出す風が冷たい

- 加湿フィルターで水が気化するときに熱がうばわれるため、吹き出す風の温度は室温より低くなります。

運転しない

(タンクの水が減らない)



運転表示ランプの「強連続」が点滅している

(他のランプも同時に点滅していることがあります)


タンクに水が入っているのに「給水ランプ」が点滅する

- 差込プラグがコンセントからはずれていませんか。
☞ 正しく接続してください。
- うるおい(自動)運転は、湿度コントロールをおこなうため、快適湿度に達すると加湿を停止します。(「10ページ」)

- 「エラー表示」(「23ページ」)を確認してください。

- フロートが引っ掛かっていませんか。
☞ フロートの周りのごみを取り除いてください。(「17ページ」)
- トレイが本体に確実に入っていますか。
☞ トレイを本体に確実に入れてください。(「17ページ」)
- タンクが本体に確実にセットされていますか。
☞ タンクを本体に確実にセットしてください。(「9ページ」)
- 給水後、「加湿切換ボタン」を押しましたか。
☞ 「加湿切換ボタン」を押してください。(「11ページ」)

湿度が上がらない



- 部屋が適用床面積より広すぎませんか。
☞ 仕様の適用床面積を目安にご使用ください。(「19ページ」)
- 換気をしたり、床がじゅうたん敷きではありませんか。
☞ 換気状態・床や壁の状態(乾燥している)によったり、あるいは毛足の長いカーペットやふとんの上や、じゅうたん敷きの場合にも湿度が上がりにくいことがあります。1～2週間様子を見て、湿度が上がらないかをご確認ください。(「8ページ」)

湿度が高くなっても運転が止まらない

- 「強連続」または「静音」で運転していませんか。
☞ 「うるおい(自動)」でご使用ください。(「10ページ」)
- 直射日光や暖房機の温風が直接本体に当たっていませんか。
☞ 直射日光や暖房機の温風が当たらない所でご使用ください。(「8ページ」)

現在湿度がいつも高い

- 北側にある部屋や、湯気がこもりやすい浴室などに近い部屋では、湿度が高い場合があります。
☞ 他の部屋で運転しても症状が変わらない場合は、お買いあげの販売店または、もよりのシャープお客様相談窓口にご相談ください。(「21ページ」)

こんなとき

お調べください


「現在湿度」の表示と他の湿度計の表示が違う

- 同じ部屋でも場所によって湿度差があるためです。
- 加湿機の湿度センサーと市販の湿度計では、精度や湿度の変化に対する応答の速さなどが異なります。
(湿度表示は目安としてお使いください)

加湿量が低下してきた
(タンクの水が減らなくなってきた)

- エアーフィルター(吸込口)にほこりが詰まっていますか。
🔧 エアーフィルターをお手入れしてください。(18ページ)
- 加湿フィルターに水あかやごみが付着していませんか。
🔧 加湿フィルターをお手入れしてください。(16ページ)

においが出る



- 加湿フィルターに水あかやごみが付着していませんか。
🔧 加湿フィルターをお手入れしてください。(16ページ)
- トレイが汚れていたり水が古くなっていませんか。
🔧 トレイ・タンクをお手入れしてください。(15. 17ページ)

※除菌イオン発生器で発生するオゾンのニオイがすることがありますが、健康上、問題ありません。

音がする

「ポコポコ」音

「ジー」音

- タンクからトレイに水が供給される時、タンク内に空気が入る音です。
- 除菌イオン発生時に出る音です。お部屋の湿度によっては、音が大きくなったり小さくなったり、また聞こえない場合もありますが、除菌イオンの効果は同じです。
気になる場合は、距離を離してお使いください。

エラー表示

くり返しエラー表示になるときは、お買いあげの販売店に連絡してください。

ランプ表示	エラー内容	処置方法
強連続・静音ランプ点滅	温湿度センサー異常(高温)	差込プラグを抜いて、約10秒以上あけてふたたび差し込み、もう一度運転操作をおこなってください。
強連続・うるおい(自動)ランプ点滅	温湿度センサー異常(低温)	製品本体内の水が凍結しますので、室温が0℃以上の部屋でご使用ください。



エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



気化式加湿機 HV-U30CX

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

グリーン材料 人や地球環境に配慮されたものを、できる限り使用。

- 省エネを実現するヒーターレス加湿方式を採用。
- すべての基板に無鉛はんだを使用。

お電話をおかけになる前に

- もう一度「よくあるご質問」(3ページ)、「故障かな?」(22ページ)をご確認ください。
- 交換用加湿フィルター(別売部品19ページ)はシャープサポートページからもご購入できます。
(アドレス http://www.sharp.co.jp/support/air_purifier/)



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、取扱説明書21ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜: 9:00～18:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00
(年末年始を除く)



修理のご相談 など

【修理相談センター】(沖縄・奄美地区を除く)



0570 - 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄・奄美地区の方〉は、取扱説明書21ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜: 9:00～20:00 ●日曜・祝日: 9:00～18:00
(年末年始を除く)

■「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは… 〈サポートページ〉<http://www.sharp.co.jp/support/>

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

Printed in Thailand

TINSJA091TDRZ 07H- (TH) ②